電波強度測定画面の 動画撮影手順(スマビジ)

ご利用のAndroid OSのバージョンにより撮影方法が異なります

■Android OS 10以前■

P3:AZスクリーンレコーダーインストール手順 P4:AZスクリーンレコーダー設定 P6:電波強度測定アプリ画面の撮影方法 P7:画面録画の停止方法 P9:録画データ送付方法 P10:録画データをPCに共有する方法

■Android OS 11以上■

P15:操作方法 P16:計測 P19:画面録画の停止方法 P20:録画データ送付方法 P21:PCとの共有方法

※iphoneやipadなどでは電波強度測定ができないため、Android端末のご用意をお願いいたします

Cloud Telecom





\Diamond Android OS 10以前 \Diamond









Android端末に下記ソフトウェア(無料)をインストールして下さい。

AZスクリーンレコーダー

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hecorat.screenrecorder.free



☆★AZスクリーンレコーダー設定①★☆ Cloud Telecom



☆★AZスクリーンレコーダー設定②★☆ Cloud Telecom



☆★電波強度測定画面(GAUGE)撮影★☆ Cloud Telecom



画面録画が開始された後、電波強度測定アプリ (Network Cell Info Lite)を起動し、GAUGE画面を3分間録画します

■GAUGE画面■

メーター表示がLTEの電話測定結果です

①**SIMキャリア**: SoftBank |

能性が高いです。

②Band (周波数带): [41] Band 41 [2.5 GHz] (2496MHz~ 2690MHz/2496MHz~2690MHz) 日本の全キャリアの4G周波数帯まとめ https://telektlist.com/carrier-bands/

③RSRP(電波強度): [-87] 0に近づくほど電波強度が強いです。 -100以上が望ましいです。-110以下で音声通話が難しくなり、 -115以下は通話不可。-110以下はハンドオーバーする可能性が高いです。

④RSRO(混雑度): [-11]-20(最悪値)~-3(最良値)になります。 -3に近づくほど「空いている」状態です。 -10以下はハンドオーバーする可能性が高いです。

(5) RSSNR (ノイズ比率): [7.2] 正の値であれば問題ありません。 負の値 の場合、通話にあきらかなノイズがのります。負の値の場合ハンドオーバーする可

☆★電波強度測定画面(RAW)撮影★☆ Cloud Telecom

	Networ	k Ce	ll Info	Lite		Ċ	\$
	D RAW	PLOT	PL	OT 2	STATS	MAP	DEVICE
	Data: Mobile						
1	ISIM1	Operat MccM SIM Da Voice	tor: Soft nc: 4402 ata: CON NW: LTE	Bank 20 INECTED	Roa SIN Ser Dat	aming: N I state: R v. state: In ta NW: L	o eady n-Service FE
	SIM2	Operat MccM SIM Da Voice	tor: - nc: - ata: N/A NW:-	2	Roa SIN Ser Dat	aming: - 1 state: A v. state: N ta NW: -	<mark>bsent</mark> /A
				^			
(2)	SIM1: Servin	g / LTE	(LTE)				N: 1
\bigcirc	MCC: 440		MNC:	20		Band:	3
	TAC: 1225	i	ECI:	12977	2441	PCI:	499
	eNB: 5069	23	LCID:	153		NID:	166/1
	RSRP: -74		ASU:	66		Power	39.8pW
	RSRQ: -5		RSSNR	: 300			
	CQI:		TA:	8			
3	SIM1: Neighl	oor #1	/ (LTE)				
	MCC:		MNC:		Ba	nd: 3	
	TAC:		ECI:		PC	: 49 8	3
	eNB:		LCID:		NI	D: 166	5/0
	RSRP: -95		ASU:	44	Po	wer: 251	.2fW
	RSRQ: -20		RSSNE	₹:			

録画中のままNetwork Cell Info LiteのメニューでRAWをタップし、 RAW画面を3分間撮影します

■ RAW画面 ■

①**SIM情報** デュアルSIMの場合、2つ表示されます。

②**Serving** 通信中のアンテナです。

3Neighbor

1 ~N 次候補、次々候補のアンテナです。 受信可能なアンテナを全て表示します。 画面をスクロールして確認してください。

③Neighborが複数表示されていて 画面内に収まりきらない場合は一番下 のNeighborが映すように画面をスライドし 再度、一番上部のServingが映るように 画面をスライドして録画を行ってください

☆★電波強度測定画面(MAP)撮影★☆



録画中のままNetwork Cell Info Liteのメニューを右へ スライドしてMAPをタップし、MAP画面を3分間撮影します

Clou'd Telecom



通信中のアンテナと電波強度測定を実施している場所が地図上 に表示されます。

現在地とアンテナが両方見えるようMAP画面 の拡大・縮小で調整を行ってください

録画していただく画面は以上となりますので、録画の停止を 行ってください。

☆★画面録画の停止方法★☆

Cloud Telecom



☆★録画データ送付方法★☆



 \bowtie

録画がすべて終了しましたら弊社宛に録画データを弊社サポート宛に お送りください。 お送りいただいたデータが届き次第、弊社にて確認して今後のご対応に

つきましてご連絡いたします。

※ファイル容量が大きいためメールでの送付はできません。 お客様にてご利用のストレージサービスがあればそちらをご利用ください。 特にご利用のストレージサービスがない場合、以下のサービスなどをご利用いただき、 お送りください。

例)

お客様がご利用のオンラインストレージサービスで共有 (Google Drive / One drive / Dropboxなど)

ファイル転送サービス (ギガファイル便 / ネット便 / データ便など)

【メールアドレス】

support@sumabiji.jp

【参考】スマホでの録画データの共有① Cloud Telecom

AZ Screen Recorderアプリからご自身のアカウントのGoogleドライブへのアップロードを行い、 弊社へ録画データを共有することが可能です



【参考】スマホでの録画データの共有② Cloud Telecom



【参考】録画データをPCへ転送する方法 Cloud Telecom

録画データをご自身のPCへ直接送る場合はAZ Screen RecorderのWifiファイル転送機能を使って転送します





\Diamond Android OS 11以上の方 \Diamond





☆★操作方法★☆



Android OS 11以上に標準で搭載されているスクリーンレコーダ機能を使って撮影します



☆★電波強度測定画面(GAUGE)撮影★☆ Cloud Telecom



画面録画が開始された後、電波強度測定アプリ (Network Cell Info Lite)を起動し、GAUGE画面を3分間録画します

■GAUGE画面■

メーター表示がLTEの電話測定結果です

①**SIMキャリア**: SoftBank |

②Band (周波数带): [41] Band 41 [2.5 GHz] (2496MHz~ 2690MHz/2496MHz~2690MHz) 日本の全キャリアの4G周波数帯まとめ https://telektlist.com/carrier-bands/

③RSRP(電波強度): [-87] 0に近づくほど電波強度が強いです。 -100以上が望ましいです。-110以下で音声通話が難しくなり、 -115以下は通話不可。-110以下はハンドオーバーする可能性が高いです。

④RSRQ(混雑度): 「-11」-20(最悪値)~-3(最良値)になります。 -3に近づくほど「空いている」状態です。 -10以下はハンドオーバーする可能性が高いです。

(5) RSSNR (ノイズ比率): [7.2] 正の値であれば問題ありません。 負の値 の場合、通話にあきらかなノイズがのります。負の値の場合ハンドオーバーする可 能性が高いです。

☆★電波強度測定画面(RAW)撮影★☆ Cloud Telecom

	Networ	k Cell	Info	Lite		Ċ		\$:
	D RAW	PLOT	PLC	OT 2	STATS	i	MAP	DE	VICE
	Data: Mobile								
1	ISIM1	Operator: MccMnc: SIM Data Voice NW	SoftE 4402 CONI	Bank 10 NECTED	Ro SI Se Da	oaming M stat erv. sta ata NW	j: No e: Re te:In- /: LT	o eady -Service E	
	SIM2	Operator: MccMnc: SIM Data Voice NW	- - : N/A /:-		Ro SI Se Da	oaming M stat erv. sta ata NW	j: - e: <mark>Al</mark> te:N/ /: -	osent /A	
				^					
(2)	SIM1: Serving	g / LTE (L	TE)						N: 1
\bigcirc	MCC: 440	MI	NC:	20		Ba	nd:	3	
	TAC: 1225	EC	:1:	12977	2441	PC	:1:	499	
	eNB: 5069	23 LC	ID:	153		NII	D:	166/1	
	RSRP: - 74	AS	SU:	66		Po	wer:	39.8p	W
	RSRQ: -5	RS	SNR:	300					(
	CQI:	TA	:	8					
3	SIM1: Neighl	oor #1 / (I	_TE)						
	MCC:	Μ	INC:		В	and:	3		
	TAC:	E	CI:		Р	CI:	498		
	eNB:	L	CID:		Ν	ID:	166	/0	
	RSRP: -95	A	SU:	44	Р	ower:	251	.2fW	
	RSRQ: -20	R	SSNR	-					

録画中のままNetwork Cell Info LiteのメニューでRAWをタップし、 RAW画面を3分間撮影します

■ RAW画面 ■

①**SIM情報** デュアルSIMの場合、2つ表示されます。

②**Serving** 通信中のアンテナです。

3Neighbor

#1~N次候補、次々候補のアンテナです。 受信可能なアンテナを全て表示します。 画面をスクロールして確認してください。

③Neighborが複数表示されていて 画面内に収まりきらない場合は一番下 のNeighborが映すように画面をスライドし、 再度、一番上部のServingが映るように 画面をスライドして録画を行ってください

☆★電波強度測定画面(MAP)撮影★☆



録画中のままNetwork Cell Info Liteのメニューを右へ スライドしてMAPをタップし、MAP画面を3分間撮影します

Clou'd Telecom



通信中のアンテナと電波強度測定を実施している場所が地図上 に表示されます。

現在地とアンテナが両方見えるようMAP画面 の拡大・縮小で調整を行って行ってください

録画していただく画面は以上となりますので、録画の停止を 行ってください。

☆★画面録画の停止方法★☆





☆★録画データ送付方法★☆



 \bowtie

録画がすべて終了しましたら弊社宛に録画データを弊社サポート宛に お送りください。 お送りいただいたデータが届き次第、弊社にて確認して今後のご対応に

つきましてご連絡いたします。

※ファイル容量が重いためメールでの送付はできません。 お客様にてご利用のストレージサービスがあればそちらをご利用ください。 特にご利用のストレージサービスがない場合、以下のサービスなどをご利用いただき、 お送りください。

例) オンラインストレージサービス (Google Drive / One drive / Dropboxなど)

ファイル転送サービス (ギガファイル便 / ネット便 / データ便など)

```
【メールアドレス】
```

support@sumabiji.jp





ご自身のアカウントのGoogleドライブへのアップロードを行い、弊社へ録画データを共有することが可能です



【参考】録画データをPCへ転送する方法 Cloud Telecom

PCとの共有方法は以下サイトをご参照ください。

https://support.google.com/android/answer/9064445

パソコンと Android デバイス間でファイルを転	
送する	

Google アカウントまたは USB ケーブルを使って、パソコンとスマートフォンの間で写真や音楽などのファイル を移動できます。

重要: この手順の一部は、Android 9 以降でのみ動作します。詳しくは、お使いの Android のバージョンを確認す る方法についての説明をご覧ください。

方法 1: Google アカウントを使ってファイルを移動する

Google アカウントにファイルをアップロードすると、パソコンとスマートフォンの両方で使用できます。

Windows の場合

スマートフォンのロックを解除します。
 USB ケーブルを使って、スマートフォンをパソコンに接続します。
 スマートフォンで [このデバイスを USB で充電中] の通知をタップします。
 [USB の使用] の下で [ファイル転送] を選択します。
 バソコン側で、ファイル転送のウィンドウが開いたら、ファイルをドラッグします。
 転送を終えたら、Windows とスマートフォンの接続を解除します。
 USB ケーブルを取り外します。

Mac の場合

Mac OS X 10.5 以上を搭載したパソコンが必要です。

パソコンに Android File Transfer 2 をダウンロードしてインストールします。
 Android File Transfer を聞きます(次回からは、スマートフォンを接続すると自動的に閉きます)。
 スマートフォンのロックを解除します。
 USB ケーブルを使って、スマートフォンをパソコンに接続します。
 スマートフォンで[このデバイスを USB で充電中]の通知をタッブします。
 [USB の使用]の下で[ファイル転送]を選択します。
 パソコン側で、Android File Transfer のウィンドウが聞いたら、ファイルをドラッグします。
 転送を終えたら、USB ケーブルを取り外します。

Chromebook

1. スマートフォンのロックを解除します。
2. USB ケーブルを使って、スマートフォンを Chromebook に接続します。
3. スマートフォンのロックを解除します。
4. スマートフォンで [このデバイスを USB で充電中] の通知をタップします。
5. [USB の使用] で [ファイル転送] を選択します。
 Chromebook でファイル アプリが聞いたら、ファイルをドラッグします。詳しくは、Chromebook で対応しているファイル形式についての説明をご覧ください。
7. 転送を終えたら、USB ケーブルを取り外します。